

# 太阿棒 DA891

太阿棒DA891是一种丙烯酸树脂为主要成分，乳液型的扬声器纸盆边用阻尼胶。

## \*特长

1. 固含量高、在扬声器的音圈纸边材表面能形成皮膜。
2. 主要成分是丙烯酸树脂，不含有低分子量的增塑剂，耐候性好，能长期保存性能稳定。具有良好的耐油，耐水，耐老化的性能。
3. 不拉丝，操作性好。
4. 因为是水性胶，故而无引火和爆炸的危险，无毒性，刺激性也少，安全卫生方面优良。

## \*用途

### 1. 扬声器纸盆边用

- ◆ 对纸类材料涂布时，请注意纸的种类及避免涂层太厚易变形情况的发生。
- ◆ 作为扬声器的纸盆边缘用胶时，在使用前须对使用材料充分试验确认，并对操作性、涂料性能、音质特性、密封性等确认以后，再使用。

## \*一般性状

主成分		丙烯酸树脂
外观		乳白色
固含量		58±2
粘度 (mPa·S)	at20℃	1000-2000
干燥时间 (分)	at20℃	30
皮膜形成时间 (分)	at20℃	4
最低成膜温度 (℃)		5
保质期 (月)	at25℃	6

## \*使用方法:

1. 前处理: 对被粘物表面的水分，垃圾、油脂等彻底清除干净。
2. 涂布方法: 被粘接表面涂布时，使用自动涂胶机涂布。

## \*注意事项

1. 在保管过程中会有分离现象的出现，使用前请搅拌均匀后使用。
2. 请在作业场所安装排气装置，作业中请不时换气，以防吸入挥发性气体。
3. 作业中尽量不要与皮肤接触，必要时请使用有机气体用防毒口罩，手套，围裙。
4. 发生火灾时，使用二氧化碳气体，泡沫或粉末灭火器。
5. 误入眼睛时，请用水大量清洗，尽快接受医生的诊治。
6. 吸入蒸汽，身体感到不舒服时，请立即到空气清新的地方，接受医生的诊治。
7. 误饮时，用水把口腔清洗后，立即接受医生的诊治。
8. 粘附在皮肤上时，拂拭后用肥皂水清洗。
9. 操作完成后，请充分的洗手。
10. 容器要密封，放置在5℃-35℃阳光不能直接照射地方保存。
11. 使用后请清洗用具。干燥的皮膜请用甲苯清洗。
12. 请放置在幼儿拿不到的地方保管。
13. 胶粘剂废弃时，请委托有专业资格的公司处理。

14. 请不要在原来的用途之外使用。

- ☆ 上述的粘接性能数据都是实验室得来的，作为胶粘剂选定时参考，试验确认后使用。
- ☆ 根据环境和作业条件，得到的数值也会发生变化，我们建议请结合用途做确认性试验。